

ご使用になる前に

この取扱説明書(保証書付)を最後までお読みの上正しくお使いください。

2.1chスピーカーシステム

YSP-2021

取扱説明書(保証書付)



商品に関するお問い合わせ

キュリオムサポートセンター



0570-00-9106

受付時間:

月～金 午前10時～午後5時30分

(土・日・祝祭日・年末年始を除く)

※ナビダイヤルは一部の電話では
ご利用にならない場合がございます。

メールでのお問い合わせ:

E-mail : support@qriom.com

ホームページ: <http://www.qriom.com>

この度は、2.1chスピーカーシステムをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、機能を十分にいかして正しくご愛用下さい。お読みになった後は大切に保管し、わからないことや不具合が生じたときにお役立て下さい。

- 目 次 -

安全上のご注意	1
付属品の確認	3
各部の名称	3
スピーカー／オーディオ機器 の接続	5
使い方	6
ご注意	8
アフターサービスについて	9
故障かなと思ったら	10
仕様	11
保証書	

※ ご使用の前に、「安全上のご注意」と「取扱説明書」の内容を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

※ ここに示した項目は、製品を安全に正しくお使い頂き、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐものです。また、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵の表示例



● 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。左図の場合は「分解禁止」を表しています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示をするないようが描かれています。左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」ということを表しています。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



修理技術者以外の人は、分解、修理、改造をしない。

分解禁止

● 火災・感電・けがの原因となります。



**自動車内での使用はしない。
また自動車内に放置しない。**

指示に従う

● 本体の変形・故障の原因となります。



交流100Vのコンセントを単独で使用する。

指示に従う

● 異常発熱して、火災・感電の原因となります。



水につけたり、水をかけたりしない。

水ぬれ禁止

● ショート・感電の恐れがあります。



濡れた手でコンセントから電源プラグの抜き差しをしない。

ぬれ手禁止

● 感電やけがをすることがあります。



定期的に電源プラグのほこりを取る。

禁止

● ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。



不安定な場所や傾いたところでは使用しない。

禁止

● 落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。



開口部やすき間から異物を入れない。

禁止

● 火災・感電の恐れがあります。



雷が鳴り出したら電源プラグや本体に触れない。

指示に従う

● 感電やけがの恐れがあります。

警告



禁止

本体の上に水の入った花瓶や重いものはのせない。

●こぼれた場合、火災や故障の原因となります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

●ショートや感電、けがの恐れがあります。



禁止

移動の際は、本体に振動や衝撃を与えない。また電源プラグはコンセントから抜く。

●故障、感電の原因となります。



禁止

電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

●火災・感電・ショートの原因となります。



禁止

電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねて使用したりしない。また重い物を載せたり、挟み込んだりしない。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

注意



指示に従う

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。

●感電やショートして発火することがあります。



プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

●絶縁劣化による感電や漏電により、火災・やけど・けがの原因になります。



禁止

子どもだけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用しない。

●けがや感電の原因となります。



禁止

スピーカーに磁気カードを近づけない。

●磁力の影響でカードが使用できなくなる恐れがあります。



禁止

はじめからボリュームを上げすぎない。

●突然大きな音が出て、耳を痛めることがあります。




禁止

本体を布などで覆ったり、風通しの悪い狭い場所に設置しない。

●内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

付属品の確認

付属品をお確かめください。



ステレオオーディオケーブル
(RCAピンプラグー
ステレオミニプラグ付) : 1 本




取扱説明書 (保証書付) : 1

各部の名称


サブウーファー

フロントパネル




- ① 電源ランプ
- ② 音量調整ツマミ
- ③ 高音調整ツマミ
- ④ 低音調整ツマミ

リアパネル



- ⑤ 電源スイッチ (入/切)
- ⑥ スピーカー出力端子 (右)
- ⑦ スピーカー出力端子 (左)
- ⑧ 外部入力端子 (右)
- ⑨ 外部入力端子 (左)
- ⑩ 電源プラグ

左スピーカー



左スピーカーRCA入力プラグ（白）

右スピーカー



右スピーカーRCA入力プラグ（赤）


スピーカー／オーディオ機器の接続

※ スピーカー／オーディオ機器の接続時は、電源プラグをコンセントから外しておきます。

ポータブルCD/MD/MP3プレーヤー/AVシステム
/パソコン等の機器の音声出力端子/イヤホン出力
端子に接続します。

左右スピーカーからのリード線を
サブウーファースピーカー出力
端子に接続します。

付属のステレオオーディオケーブル
3.5mmステレオミニプラグ




最後に100V ACコンセントに接続します。

1 接続します


- 関連オーディオ機器と各スピーカーを接続図（5ページ）にしたがって、正しく接続して下さい。
- 電源コードのプラグを100Vのコンセントに差し込んで下さい。
※注意：全ての接続が終わるまでは、電源コードをコンセントに差し込まないで下さい。

2 電源を入れます




- 接続したオーディオ機器の電源を入れます。
- サブウーファー 後部の電源スイッチの「入」側を押して、電源を入れます。
- 電源を入れると、電源ランプが点灯します。

3 音量調節




- 接続したオーディオ機器を再生します。
- 接続機器の音量を上げます。
- 本機の音量調整ボリュームを調節します。
右に回すと音量が上がり、左に回すと音量が下がります。

4 高音を調節する




- 高音調整ツマミを右に回すと高音が強調され、左に回すと低減されます。

5 低音を調節する



- 低音調整ツマミを右に回すと低音が強調され、左に回すと低減されます。

6 電源を切る



- サブウーファー 後部の電源スイッチの「切」側を押して、電源を切ります。

- 本製品を運用した結果のいかなる影響についても、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本取扱説明書は株式会社山善が著作権を保有します。
- 株式会社山善の著作物の一部または全部を無断で複製、転写、転載、改変することを禁止します。
- 一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
- 本製品および本取扱説明書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら弊社までご連絡下さい。
- 本製品および本取扱説明書などは、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は日本国内でのみ使用されることを前提として開発・製造されています。
- 本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- また、弊社は本製品に関して日本国外での技術サポート、アフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。

本書の内容につきましては、万全を期しましたが、ご不明な点や誤りなどございましたら、販売店もしくは弊社にご連絡ください。

また、上記に関わらず、以下の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ①弊社の責任によらない製品の損傷、破損、または改造による故障や不具合
- ②本製品をお使いになって生じたデータの消失または破損
- ③本製品のために費やした時間、経費
- ④本製品に付随する、または運用の結果もたらされた損害
- ⑤本製品によりもたらされるべき、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

本書に乱丁、落丁があった場合はお取り替えいたしますので、弊社までご連絡ください。

アフターサービスについて

- この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- 保証期間はお買い上げ日より1年です。詳細は保証書をご覧ください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載のお買い上げの販売店がキュリオムサポートセンターにお問い合わせください。

キュリオムサポートセンター：  **0570-00-9106**

受付時間：月～金 午前10時～午後5時30分（土・日・祝祭日・年末年始を除く）

※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用にならない場合がございます。

メールでのお問い合わせ：E-mail： support@qriom.com

ホームページ：<http://www.qriom.com>

個人情報保護のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

症 状	原 因	処 置
電源が入らない	●電源プラグが正しく差し込まれていますか？	●確実に差し込んで下さい。
正常に動作しない	●本書に従って正しい操作をしていますか？	●本書に従って操作して下さい。
音が出ない	●入力・出力コードが正しく接続されていますか？	●信号入力・出力コードを点検の上、しっかり接続して下さい。もし解決できない場合は接続コードが断線している可能性があります。
	●接続したオーディオ機器の音量ボリュームが下がっている。	●接続したオーディオ機器の音量ボリュームを上げます。
ノイズ（雑音）が入る	●入力・出力コードが正しく接続されていますか？	●信号入力・出力コードを点検の上、しっかり接続して下さい。
	●本機が、他の高周波及びモーターなどを使用する電化製品の影響を受けていませんか？	●製品同士を離して配置して下さい。

点検のお願い

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検を行って下さい。

<ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても動作しないことがある。 ●電源コードの被膜が破れている。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●電源コードが異常に熱い。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●その他の異常がある。 	★ 異常があれば	故障や事故防止のため、電源コンセントからさし込みプラグを抜いて必ずキュリオムサポートセンターか販売店にご相談ください。
●電源プラグやコンセントにほこりやごみがたまっている		ほこりやごみを取り除いてください。

製品仕様（YSP-2021）

セ ッ ト 内 容	2.1ch アンプ搭載サブウーファー：1
	左右スピーカー（リード線/RCAピンプラグ付）：左右各1
スピーカーアンプ出力	サブウーファー：6W、左右スピーカー：3W + 3W
入 力 端 子	左右ラインイン音声入力（RCAピンジャック）
出 力 端 子	左右スピーカー出力（RCAピンジャック）
電 源	AC 100V 50/60Hz
消 費 電 力	15W
外 形 寸 法	サブウーファー：（幅）230 X（奥行）206 X（高）150 mm（突起部を除く）
	左右スピーカー（1個）：（幅）88 X（奥行）96 X（高）150 mm（突起部を除く）
重 量	サブウーファー：約2.3kg
	左右スピーカー：各約 0.45 kg
付 属 品	取扱説明書（保証書付）：1
	オーディオケーブル（RCAピンプラグ-3.5mmミニプラグ付）：1

※ 本機は、ポータブルCD/MD/MP3/プレーヤー、テレビ、AVシステム、パソコン等の音声出力端子やイヤホン出力端子に接続して2.1chの迫力あるサウンドをお楽しみいただける2.1chアンプ搭載スピーカーシステムです。

※ 本機スピーカーのコーン紙には触れないでください。指や固い物を押し付けるとコーン紙が傷ついたり破損します。その場合は修理保証の対象とはなりません。

※ 本機的设计、仕様は、予告無く変更する場合があります。

Qriom 2.1chスピーカーシステム

保証書 持込修理

形 名	YSP-2021		
無料修理保証期間	本 体	お買い上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	ご芳名 ご住所	様 ㊞ 〒	
販売店	店 名 住 所	㊞ ㊞	

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束したものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理いたします。なお修理に代えて、製品本体交換又は代替品交換とさせて頂く場合がありますので、ご了承下さい。メモリー等、記憶素子を搭載した製品の場合、お客様が記録されたデータは、修理又は製品本体交換によって残りませんので、あらかじめバックアップをお取り頂くようお願い致します。なお、調査報告書の提出依頼等、修理・交換以上の責はご容赦ください。
- 転居、お贈答品等で修理依頼ができない場合には、キュリオムサポートセンターへご相談下さい。
[キュリオムサポートセンター：0570-00-9106 受付時間：月～金午前10時～午後5時30分(土・日・祝祭日・年末年始を除く) ※ナビダイヤルは一部の電話ではご利用になれない場合があります。]
- 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
(ロ)お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(ニ)一般家庭以外(業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
(ホ)本書のご提示がない場合。
(ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。

※本保証書に記載された個人情報には本機の保証・サービスを目的としており、それ以外の目的で使用することはありません。



株式会社 山善 家庭機器営業本部

東京・関東・大阪・名古屋・九州・東北

〒216-8505 川崎市宮前区宮崎156